

desinair

Equipamento nebulizador eletrotérmico para a desinfeção eficaz de superfícies

O termonebulizador elétrico para desinfeção gera uma microdifusão de partículas entre 0,5 e 1 micron, o fumo desinfetante alcança os pontos de mais difícil acesso, com uma elevada permanência das substâncias ativas, sem deixar resíduos, este sistema é o mais utilizado nas zonas críticas como os hospitais, pela sua grande eficácia, rapidez e facilidade de utilização.



Pega de transporte

Ecrã LCD de controlo, com teclado de membrana para configuração do temporizador digital

Depósito de 3,5 litros

EXTRAS OPCIONAIS ▼



TUBO DE SUCÇÃO

Ø160 mm – 3 m
COD. AC3101308

APLICAÇÕES ▼



Espaços interiores e exteriores em hospitais, escritórios.



Conduas e equipamento de ar condicionado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão nominal	230 V - 50 Hz
Poder de aquecimento	1.500 W
Painel de Controlo	Ecrã LCD, temporizador
Tamanho da partícula	0,5 e 1 micron
Cobertura	hasta 8 metros en vertical
Capacidade do tanque	3,5 litros / 0,9 gal
Material de construção	Alumínio anodização
Nivel sonoro	60 dB
Dimensões [Diâmetro x Al]	400 x 600 mm 15,7 x 23,6 inch
Peso vazio	11 kg / 24,2 lb



EQUIPAMENTO ELÉCTRICO 220V



SILENCIOSO



TERMONEBULIZAÇÃO