

# mifog

Equipamento nebulizador sem fios para a desinfeção eficaz de superfícies

O nebulizador elétrico ULV [Ultra baixo volume] gera um alto volume de ar a baixa pressão, a névoa fria formada por pequenas partículas entre 10 e 80 microns que se dispersam no ambiente e que aderem a todas as superfícies sem manchar, utilizando muito pouco produto na aplicação de desinfetantes para eliminar as bactérias, fungos e vírus. Equipamento sem fios com bateria de lítio com grande autonomia, permite ao aplicar mover-se com total liberdade por todos os espaços sem necessidade de ligar à rede elétrica.



APLICAÇÃO EM  
DESINFEÇÃO



BATERIA LI-ION  
RECARREGÁVEL



DEPÓSITO DE  
PRODUCTO 31



TAMANHO DE GOTA  
AJUSTÁVEL



COBERTURA  
DE 6 METROS



BAIXO CONSUMO  
DE PRODUTO

# Pequeno por fora grande por dentro

BICOS INTERCAMBIÁVEIS		
SAÍDA	TAMANHO	CAUDAL
0,5 mm	10 micron	30ml/min
1,0 mm	40 micron	125ml/min
1,5 mm	80 micron	300ml/min

Incluídas no equipamento



 Bateria de íões de lítio, proporciona até 120 minutos de autonomia, tempo de carga de 3 horas.

Depósito de 3 litros, construído em ABS

Mangueira flexível de 50 cm

Interruptor on / off

## APLICAÇÕES ▼



Espaços interiores e exteriores em hospitais, escritórios.



Conduas e equipamento de ar condicionado.



Veículos de todos os tipos.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão nominal	24V 30Ah
Potência do motor	260 W
Cobertura	vertical 3 a 4 metros horizontal 5 a 6 metros
Tamanho da partícula	10 a 80 microns ajustável
Caudal de injeção	30 a 300 ml/min
Capacidade do tanque	3 litros / 0,8 gal
Comprimento da mangueira	50 cm / 19,7 inch
Nível sonoro	60 dB
Dimensões	980 x 150 x 250 mm 38,5 x 5,9 x 9,8 inch
Peso em vácuo	3,7 kg / 8,1 lb